


Montageanleitung

qles Decken-Stick
mit Zugentlastung

IP44



DSZXXXX

qles


qles GmbH
Feldstraße 40
44141 Dortmund

Lieferumfang:

1 Flex-Base		1x
2 qles Decken-Stick mit Zugentlastung		1x
3 Madenschraube		1x
Madenschraube Zugentlastung		1x
Sechskantschlüssel		1x

Zu komplettieren mit:

4 Merten Rahmen
5 qles Abdeckplatte Flex-Base
6 Kabel und Fassung



- 1** Führen Sie das Kabel der Lampe in folgender Reihenfolge durch 1. den Decken-Stick, 2. die qles Abdeckplatte Flex-Base, 3. den Merten Rahmen und als letztes durch den Bolzen der qles Flex-Base. Jetzt kann die Lampe elektrisch angeschlossen werden. Anschließend montieren Sie die qles Flex-Base mit zwei Schrauben auf der Unterputzdose.
- 2** Schieben Sie erst den Merten Rahmen, die qles Abdeckplatte und den qles Decken-Stick über den Bolzen und im Anschluß das Kabel bis auf die gewünschte Länge durch den Bolzen.
- 3** Richten Sie zum Schluss den Decken-Stick aus und fixieren Sie ihn mit der Madenschraube am Bolzen der qles Flex-Base.

